

Gebruiksaanwijzing popcornmachine.
Benodigde elektra, 220V 1500W.

1. Gebruik

- Controleer of alles erbij zit en goed aangesloten is:
Popcornmachine + Schepje. Olie, maïs, suiker of zout en zakjes
Sluit de machine aan op de stroom.
Zorg dat het pannetje in de machine goed is aangesloten, het kleine stekkertje moet een slagje gedraaid worden voor deze goed zit.
Helemaal bovenin zit grijpen 2 tandwielletjes in elkaar voor het roermechanisme in de pan, zorg dat deze goed in elkaar grijpen, de popcorn brandt aan als dit niet het geval is.
- Zet de machine aan met de drie schakelaars. Deze vindt u bovenaan als u de deurtjes van de machine open zet.
- De machine moet ca. 10 minuten opwarmen.
- Zet de deksel van de pan open.
- Gooi een klein laagje olie in de pan, wel zodanig dat de bodem bedekt is met olie, maar niet teveel anders wordt de popcorn vettig.
- 2 delen popcorn en 1 deel suiker, deze kunt u er eenvoudig ingooien met een bekertje. Heeft u een beker van 200ml, doe dan 1 beker popcorn en een halve beker suiker. Bij zoute popcorn hoeft u er slechts een half theelepeltje bij te gooien.
- Sluit de pan en de machine.
- Na een paar minuten gaat de popcorn poppen en "overstroomt" het pannetje.
- Weer een paar minuten later merk je dat het poppen flink afneemt, draai op dit moment het pannetje om met de zwarte hendel en gooi deze helemaal leeg. Eventueel even schudden om alle resten popcorn eruit te gooien.

2. Schoonmaken

- Laat het pannetje even 5 minuten koken met alleen wat water en giet deze leeg in een emmertje.
- Zorg dat de machine niet op de elektriciteit is aangesloten als u deze verder gaat schoonmaken.
- De pan kunt u uit de machine halen door het stekkertje een klein slagje te draaien en eruit te halen, vervolgens kunt u het pannetje optillen uit de houder. Deze kunt u verder reinigen met een schoonmaakborstel. Zorg hierbij dat de buitenkant niet nat wordt.
- De machine kunt u met water en zeep schoonmaken. Gebruik zeker niet teveel water, onderin de machine zitten ook elektrische onderdelen, daar mag dit niet terechtkomen.
- Hang de pan terug in de machine, steek de stekker terug en draai deze een klein slagje.